



SabetoFLEX og tagpap

SabetoFLEX inddækningsmateriale kan monteres på og under tagpap.

SabetoFLEX kan monteres ovenpå tagpap og tagpap kan monteres ovenpå SabetoFLEX på nøjagtig samme måde som du tidligere har monteret tagpap på WakaFLEX ved hjælp af gasbrænder.

Se video montage film på YouTube

1. oven på tagpap. <https://www.youtube.com/watch?v=IBkiZIGBfwA>
2. under tagpap. <https://www.youtube.com/watch?v=pEn0BHGp9fi>

I begge tilfælde er det vigtigt, at du varmer mest på tagpappen, for at begge overflader bliver klæbende, herved opnår du det bedste resultat.

Varmen bevirker, at inddæknings materialet klæber sammen med tagpappen. Anvend trykrulle eller handske til at presse de to materialer sammen.

Afslutningsvis brændes overgangen mellem de to materialer og samlingen fuges med SabetoFIX PAP montage lim.

SABETOFLEX APS

maj 2020